



プロテクションフィルム ブラックドアシルガード

XPELブラックドアシルガードは、頑丈な0.33mmのエンボス加工PVC製です。ブラックドアシルガードを貼ることで、既存の傷は隠れ、チッピング、引っ掻き傷、擦り傷が塗装面につくのを防ぐ耐久性があります。

施工方法

- 1.施工部分がきれいで乾いていることを確認します。直射日光の当たらない室内で作業することをお勧めします。
- 2.ハサミを使ってロールから適切な長さのフィルムを切り取ります。
- 3.フィルムから裏紙剥がさずに幅と長さを確認し必要な型に切ります。
- 4.片方の裏紙を5cm程度剥がして、任意の箇所にゆっくりと全体を貼付け位置が合っている事を確認して、気泡を抜くように貼り付けます。
- 5.残りの裏紙をゆっくりと剥がしながら、ブラックドアシルガードを貼り付けていきます。

XPELドアシルガードは、長年の消耗に耐えるように設計されていますが、必要に応じて簡単に剥がすこともできます。フィルムを剥がす手順については、プロダクトケア を参照してください。